

Návod k obsluze

pro provozovatele zařízení

VIESMANN

Vitotrans 333

Tepelný výměník spaliny/voda

pro Vitoplex 100, Vitoplex 300 a Vitorond 200 se jmenovitým tepelným výkonem 80 až 460 kW



Vitotrans 333



Pro Vaši bezpečnost



Dodržujte tyto předpisy přesně, vyhněte se tak nebezpečí a škodám na zdraví a věcech.

Při zápachu plynu

- Nekouřit! Nepoužívat otevřený oheň a zabránit výboji jisker (např. zapínání světla a elektrických přístrojů)
- Otevřít okna a dveře
- Uzavřít plynový uzavírací kohout
- Informujte topenářskou firmu/smluvní instalátorskou firmu z místa mimo budovu
- Dodržujte bezpečnostní ustanovení plynárenské firmy (viz plynoměr) a topenářské firmy (viz protokol o uvedení do provozu nebo instruktážní protokol).

V případě nebezpečí

- Okamžitě vypnout napětí zařízení, např. na samostatné pojistce nebo hlavním vypínači (kromě při zápachu plynu).
- Uzavírací ventily v palivovém potrubí uzavřít.
- V případě požáru použít vhodné hasicí přístroje.

Práce na přístroji

Montáž, první uvedení do provozu, údržbu a opravy musí provádět pouze autorizovaní odborníci (topenářské firmy/smluvní instalátorské firmy) (EN 50 110, část 1, a ČSN 34 31 00, část 10).

Při pracích na přístroji/topném zařízení je třeba vypnout napětí (např. na separátní pojistce nebo hlavním vypínači) a zajistit proti opětovnému zapnutí.

U paliva plyn uzavřít příslušný plynový uzavírací kohout a zajistit jej proti nechtěnému otevření.

Požadavky na kotelnu

- Žádné znečištění vzduchu vlivem halogenových uhlovodíků (např. obsažených ve sprejích, barvách, rozpouštědlech a čisticích prostředcích)
- Bez velké prašnosti
- Bez trvalé vysoké vlhkosti vzduchu
- Zabezpečeno před mrazem
- Max. teplota okolí 35 °C
- Dobře větrat a otvory pro přiváděný vzduch (pokud jsou k dispozici) neuzavírat.

Hlášení dokončení instalace/údržba

- Instalace kotle je podmíněna souhlasem oblastního kominíka.
- Zařízení je třeba čistit v pravidelných intervalech. S rostoucím znečištěním se zvyšuje teplota spalin a tím i ztráta energie.

Paliva

Obj.-čís. Z000 701 až Z000 704:

Tepelné výměníky spaliny/voda jsou určeny **pro kotle na plyn**. Pokud se použije kombinovaný hořák (olejový/plynový), je třeba dodržovat následující body:

1. Provoz na olej je přípustný jen k pokrytí špičkového zatížení a pro nouzový provoz (max. 6 týdnů na topnou sezónu).

2. Tepelný výměník spaliny/voda provozovat při olejovém provozu bez kondenzace spalin s minimální vstupní teplotou 60 °C.

3. Používat se smí pouze topný olej EL s max. obsahem síry 0,2 %.

4. Po ukončení olejového provozu nechat tepelný výměník spaliny/voda důkladně vyčistit od zbytků spalování.

Obj.-čís. Z000 705 až Z000 708:

Tepelné výměníky spaliny/voda jsou určeny **pro kotle na plyn a olej**.

Neutralizační zařízení

Protože spotřeba neutralizačního prostředku závisí na způsobu provozu zařízení, je třeba během prvního roku provozu zjistit dávkovací množství pomocí několikrát kontrol (je též možné, že jedna náplň postačí na více než jeden rok).

Jako neutralizační prostředek se užívá hydrolit hořečnatý ve formě granulátu. Dodržujte prosím pokyny v návodu k provozu neutralizačního zařízení.

Neutralizační prostředek je možno obdržet u fy. Viessmann.

Viessmann spol.s.r.o.
Chrástany 189
25219 Rudná u Prahy
Telefon: (02) 57 95 04 18
Telefax: (02) 57 95 03 06
www.viessmann.de

